

























<p>FSA4206X.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付スリムジェット</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: アルミ(シルバー)</p> <p>パナソニック電工 FSA42067K</p>	<p>FSA420XA.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: アルミ(シルバー) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト/黒/グレー)</p> <p>パナソニック電工 FSA4200A</p>	<p>FSA420XB.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 FSA42002A</p>	<p>FSA420XC.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 FSA42007A</p>	<p>FSA420XD.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 FSA42008A</p>
<p>FSA420XF.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付マルチフリージェット (環境配慮型)</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト/黒/グレー) ソケットカバー: アルミ(シルバー) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 FSA42051A</p>	<p>FSA420XG.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付マルチフリージェット (環境配慮型)</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト/黒/グレー) ソケットカバー: アルミ(シルバー) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 FSA42054A</p>	<p>FSA420XK.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付ドレープベース</p>  <p>ドレープベース ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 FSA42080A</p>	<p>FSA420XL.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付ドレープベース</p>  <p>ドレープベース ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 FSA42081A</p>	<p>FSA42200K.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付</p>  <p>ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 FSA42200K</p>
<p>FSA4229X.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付 (環境配慮型)</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト/黒/グレー) ソケットカバー: アルミ(シルバー) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 FSA42290F</p>	<p>FSA4229Y.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト/黒/グレー)</p> <p>パナソニック電工 FSA42291F</p>	<p>FSA4229N.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付 (環境配慮型)</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 FSA42290J</p>	<p>FSA42556A.DXF</p> <p>FHF32Wx2 ウォールウォッシャー</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 FSA42556K</p>	<p>FSA425YS.DXF</p> <p>FHF32Wx2 直付フロートベース</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 FSA42520A</p>
<p>FSA427YJ.DXF</p> <p>FHF32Wx2 ウォールウォッシャー</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト/黒/グレー)</p> <p>パナソニック電工 FSA42731K</p>	<p>NHF51151.DXF</p> <p>FHF54Wx1 ウォールウォッシャー</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 NHF51151F</p>	<p>NHF52151.DXF</p> <p>FHF54Wx2 ウォールウォッシャー</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 NHF52151F</p>	<p>NSF41310.DXF</p> <p>FHF32Wx1 スーパースリム</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 NSF41310K</p>	<p>NSF41311.DXF</p> <p>FHF32Wx1 スーパースリム</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 NSF41311K</p>
<p>NSF42320.DXF</p> <p>FHF32Wx2 スーパースリム</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 NSF42320</p>	<p>NSF42321.DXF</p> <p>FHF32Wx2 スーパースリム</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 NSF42321</p>	<p>XFX340XA.DXF</p> <p>FHF32Wx4 埋込下面ルーバ</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 調色XFX340KLA</p>	<p>XFX340XB.DXF</p> <p>FHF32Wx4 埋込下面パネル</p>  <p>専用タイプ ボルトフリー(100-242V) 防塵・防湿・防カビ(IP20) ソケットカバー: プラスチック(ホワイト)</p> <p>パナソニック電工 調色XFX340PFA</p>	